



Doppel-Taster einlernen:

- Beide Tasten zugleich 5 bis 7 Sekunden lang drücken. Loslassen. Nochmal kurz drücken.

Rückmeldung der Steuerung:

- Steuerung meldet „Gerät eingelernt“.

Nun ist der **Taster Corlo P2 RF** als Doppel-Taster auf die Steuerung eingelernt. Sie können im Menü *System* > *Installation* > *Funkverbindung* > *Status* dem Taster einen Namen geben und Antriebe und Geräte zuordnen.

#### **Löschen:**

Über das Menü der Steuerung *System* > *Installation* > *Funkverbindung* > *Löschen*. Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Handbuch.

### **3.3.2. Funk-Module RF-MSG(-ST), RF-Relais-UP/ST, RF-L, RF-Router und Lüfter WL400/800, WL-Z**



**WARNUNG! Elektrische Spannung!** Einlernen und Löschen dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden!

#### **Einlernen:**

Doppel-Taster in Lernbereitschaft bringen:

- Beide Tasten zugleich 5 bis 7 Sekunden lang drücken. Der Taster befindet sich nun 15 Sekunden lang in Lernbereitschaft.

Funk-Modul oder Lüfter einlernen:

- Spannungsversorgung des Funk-Moduls/Lüfters einschalten. Das Gerät lernt sich 3 Sekunden nach dem Anlegen der Netzspannung selbsttätig ein.

#### **Löschen:**

Taster in Löschbereitschaft bringen:

- Beide Tasten zugleich 5 bis 7 Sekunden lang drücken, kurz loslassen und nochmals 5 bis 7 Sekunden lang drücken. Der Taster befindet sich nun 15 Sekunden lang in Löschbereitschaft.

Funk-Modul oder Lüfter löschen:

- Spannungsversorgung des Funk-Moduls/Lüfters aus- und wieder einschalten. Die Funkverbindung wird 3 Sekunden nach dem Anlegen der Netzspannung selbsttätig gelöscht.

## **4. Einfach-Taster Corlo P1 RF verwenden**

Auch Doppel-Taster Corlo P2 RF können wie zwei Einfach-Taster verwendet werden, wenn jede Taste einzeln eingelernt wird.

### **4.1. Tastenfunktionen Einfach-Taster**

Dem Taster können verschiedene Funtionen zugewiesen werden. Wird der Taster mit einer Steuerung WS1 oder WS1000 (Color/Style) verwendet, dann wird die Funktion im Menü der Steuerung zugeordnet. Bei der Verwendung mit Solexa, Ar-exa, Elsner Funk-Modulen oder Lüftern wird die Funktion direkt über den Taster eingestellt:

<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Vorgehensweise</b>
AUF-Pfeil	Beschattung einfahren, Fenster öffnen bzw. Gerät einschalten	Taste 20 s gedrückt halten, dann loslassen und nochmals 5 s lang drücken
AB-Pfeil	Beschattung ausfahren, Fenster schließen bzw. Gerät ausschalten	Taste 20 s gedrückt halten, dann loslassen und nochmals 10 s lang drücken
UMSCHALTEN	Umschalten zwischen AUF und AB mit jedem neuen Tastendruck	Taste 20 s gedrückt halten, dann loslassen und nochmals 15 s lang drücken

### **4.2. Einfach-Taster einlernen und löschen**

#### **4.2.1. Steuerungen WS1/WS1000 (Color/Style)**

##### **Einlernen:**

Steuerung in Lernbereitschaft bringen:

- Menü *System* > *Installation* > *Funkverbindung* > *Lernen*.
- Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Handbuch.

Taster einlernen:

- Taste 5 bis 7 Sekunden lang drücken. Loslassen. Nochmal kurz drücken.

Rückmeldung der Steuerung:

- Steuerung meldet „Gerät eingelernt“.

Ist der **Taster Corlo P1 RF** auf die Steuerung eingelernt, dann können Sie im Menü *System* > *Installation* > *Funkverbindung* > *Status* dem Taster einen Namen geben und Antriebe und Geräte zuordnen.

##### **Löschen:**

Über das Menü der Steuerung *System* > *Installation* > *Funkverbindung* > *Löschen*. Bitte beachten Sie auch die Hinweise im Handbuch.

### **4.2.2. Funk-Module RF-MSG(-ST), RF-Relais-UP/ST, RF-L, RF-Router und Lüfter WL400/800, WL-Z**



**WARNUNG! Elektrische Spannung!** Einlernen und Löschen dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden!

##### **Einlernen:**

Taster in Lernbereitschaft bringen:

- Taste 5 bis 7 Sekunden lang drücken. Der Taster befindet sich nun 15 Sekunden lang in Lernbereitschaft.

Funk-Modul oder Lüfter einlernen:

- Spannungsversorgung des Funk-Moduls/Lüfters einschalten. Das Gerät lernt sich 3 Sekunden nach dem Anlegen der Netzspannung selbsttätig ein.

##### **Löschen:**

Taster in Löschbereitschaft bringen:

- Taste 5 bis 7 Sekunden lang drücken, kurz loslassen und nochmals 5 bis 7 Sekunden lang drücken.

Der Taster befindet sich nun 15 Sekunden lang in Löschbereitschaft.

Funk-Modul oder Lüfter löschen:

- Spannungsversorgung des Funk-Moduls/Lüfters aus- und wieder einschalten. Die Funkverbindung wird 3 Sekunden nach dem Anlegen der Netzspannung selbsttätig gelöscht.

## **5. Wartung und Pflege**

Fingerspuren auf Glasfläche und Rahmen entfernen Sie am besten mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch oder einem Mikrofasertuch. Zur Reinigung dürfen keine Scheuer-/Reinigungsmittel oder aggressiven Pflegemittel verwendet werden.

### **5.1. Probleme beheben**

Wenn das mit dem Taster verbundene Gerät oder der Antrieb nicht auf Tastendruck reagiert, prüfen Sie folgende Fehlerquellen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Empfangsgerät (z. B. Steuerung, Funk-Modul) funktioniert. Starten Sie das Gerät ggf. neu.
2. Falls das Empfangsgerät in Ordnung ist, könnten Störquellen hinzugekommen sein, die den Funkkontakt unterbrechen. Nehmen Sie den Taster von der Wand und bringen Sie ihn in die Nähe des Empfangsgeräts. Wenn er dann funktioniert, installieren Sie den Taster näher am Empfangsgerät oder entfernen Sie die Störquelle.
3. Wenn ein unterbrochener Funk-Empfang nicht die Fehlerquelle ist, testen Sie die allgemeine Funktionstüchtigkeit des Tasters: Legen Sie den Taster für einige Stunden in einen hellen Raum. Wenn der Taster dann wieder funktioniert, war er in einem sehr dunklen Raum angebracht. Wechseln Sie die Batterie. Installieren Sie ggf. den Taster in einem hellen Bereich, damit die Stromversorgung über die Solarzellen möglich ist.